

RGB and S-LOG Output Option

RGB and S-LOG Output Option

取扱説明書

Operating Instructions

Mode d'emploi

RGB and S-LOG Output Option

RGB and S-LOG Output Option

RGB and S-LOG Output Option

CBK-RGB01

© 2011 Sony Corporation Printed in Japan

4291811010

4291811010

日本語

本 SxS メモリーカードには、ソリッドステートメモリーカムコーダー PMW-F3K/F3L（以後、カムコーダーと呼ぶ）用のオプションキーが収録されています。オプションキーをファームウェア V1.1 以上のカムコーダーにインストールすることにより、カムコーダーに内蔵されているオプション機能を有効にすることができます。

- 有効になるオプション機能については、カムコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 本 SxS メモリーカードは、オプションキーが保存されている状態では、ファイルの書き込みや読み出し、消去、初期化はできません。オプションキーのインストール後は、通常の SxS メモリーカードとして使用できます。
- SxS メモリーカード上の本商品名のシールははがすことができます。付属のシールをご使用になるときは、商品名シールをはがしてください。

- SxS メモリーカードの通常の使い方について詳しくは、カムコーダーの取扱説明書の「SxSメモリーカードの取り扱い」をご覧ください。

オプションキーをインストールする

1 本SxSメモリーカードをカムコーダーのカードスロットAまたはBに挿入する。

2 OTHERSメニューを表示して、InstallOptionを選択する。パスワード入力画面が表示されます。

オプションキーをインストールする

4-291-811-01 (1)

3 パスワードを入力する。

4桁の数字を入力し、SEL/SETダイヤル（ジョグダイヤル）を押します。確認メッセージと「実行」／「キャンセル」が表示されます。

- 数字の入力方法について詳しくは、カムコーダーの取扱説明書、「セットアップメニューの基本操作」内の「文字列を入力する」をご覧ください。

ご注意

ここで設定したパスワードはオプションキーを移動するときに必要です。忘れないように記録しておいてください。

4 「実行」を選択する。

インストールが始まります。オプションキーのインストールが正常に終了すると、「ソフトウェアキーのインストール／OK：電源を切ってください」と表示されます。このメッセージが表示されたら、カムコーダーの電源をいったん切って入れ直してください。インストールしたオプションキーは、電源を入れ直したあとで有効になります。

オプションキーをインストールする

オプションキーのインストールが正常に実行できないときは、「ソフトウェアキーのインストール／NG：電源を切ってください」と表示されます。このメッセージが表示されたら、カムコーダーの電源をいったん切って入れ直してください。オプションキーが収録されている SxS メモリーカードを使用しているか、またはカムコーダーのファームウェアが V1.1 以上であることを確認し、再度やり直してください。

オプションキーを移動する

オプションキーをカムコーダーから他のカムコーダーに移動することができます。

ご注意

オプションキーは必ず、本 SxS メモリーカードに移動してください。別売のカードに移動すると動作保証ができなくなります。

1 本SxSメモリーカードをカムコーダーのカードスロットAまたはBに挿入する。

2 OTHERSメニューを表示して、Format MediaでSxSメモリーカードを初期化する。

3 OTHERSメニューを表示して、Remove Optionを選択する。

4 移動したいオプションキーを選択する。本RGB and S-LOG Output Optionの場合はRGBを選択します。パスワード入力画面が表示されます。

5 パスワードを入力する。

オプションキーをインストールしたときに設定した 4 桁の数字を入力し、ジョグダイヤルを押します。確認メッセージと「実行」／「キャンセル」が表示されます。

ご注意

パスワードを忘れた場合はパスワードのリセットが必要になります。ソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

6 「実行」を選択する。移動が始まります。オプションキーの移動が正常に終了すると、「ソフトウェアキーのリムーブ／OK：電源を切ってください」と表示されます。このメッ

セージが表示されたら、カムコーダーの電源をいったん切って入れ直してください。

ご注意

- オプションキーが保存されている SxS メモリーカードは、ファイルの書き込み、読み出し、消去、初期化はできません。
- オプションキーが保存されている SxS メモリーカードを PMW-F3K/F3L 以外の XDCAM EX シリーズ機器に挿入すると「メディア（A）¹⁾ は使用できません／交換してください」と表示されます。

- スロット B に入れたカードの場合は（B）

移動に失敗したときは「ソフトウェアキーのリムーブ／NG：電源を切ってください」と表示されます。このメッセージが表示されたら、カムコーダーの電源をいったん切って入れ直してください。本 SxS メモリーカードを使用しているか確認して、再度やり直してください。

お問い合わせは

本製品についてご不明な点は、お買い上げ店、または添付の「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーのサービス窓口にご相談ください。

<p>お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください</p>
--

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

This SxS Memory Card includes an option key for the PMW-F3K/F3L Solid-State Memory Camcorder (hereinafter “camcorder”). Installing the key on a camcorder with firmware of V1.1 or higher enables use of optional functions built into the camcorder.

For details on the optional functions, refer to the Operating Instructions supplied with the camcorder.

Notes

- This SxS memory card is protected against writing, loading, or deleting of files, and formatting when the option key is stored in the card. The card can be used as a normal SxS memory card once the option key has been installed on the camcorder.
- The product name label on the SxS memory card can be removed. To use a label supplied with the product, peel off the product name label.

For details on normal usage of an SxS memory card, refer to “Handling SxS Memory Cards” in the camcorder’s Operating Instructions.

Installing the Option Key

1 Insert this SxS memory card into card slot A or B on the camcorder.

2 Display the OTHERS menu and select “InstallOption.” The password entry screen appears.

3 Enter a password. Enter a 4-digit number and press the SEL/SET dial (jog dial). A confirmation message and “Execute”/“Cancel” are displayed.

For how to enter a number, refer to “Entering a character string” in “Basic Menu Operations” in the camcorder’s Operating Instructions.

Note

You need the designated password when you move the option key. Record the password as a reminder.

4 Select “Execute.” Installation begins.

When installation of the option key ends successfully, a message “Install Software Key / OK: Turn Power Off” is displayed. Then turn off the power of the camcorder and turn it back on again. The installed option key becomes valid after the power off and on procedure.

If installation fails If the installation cannot be performed correctly, a message “Install Software Key / NG: Turn Power Off” is displayed. Then turn off the power of the camcorder and turn it back on again.

Check to be sure that the option key is stored in the inserted SxS memory card and that the firmware of the camcorder is V1.1 or higher then try the installation procedure again.

Moving the Option Key

You can move the option key from one camcorder to another. First move the option key from the camcorder on which the option key is currently installed to this SxS memory card in the following procedures:

Note

Be sure to move the option key to this SxS memory card. The operation of the option key is not guaranteed If it has been moved to an optional card.

1 Insert this SxS memory card into card slot A or B on the camcorder.

2 Display the OTHERS menu and format the SxS memory card with “Format Media.”

3 Display the OTHERS menu and select “Remove Option.”

4 Select the option key you wish to move. For this RGB and S-LOG Output Option, select “RGB.” The password entry screen appears.

5 Enter a password.

Enter the 4-digit number set for installing the option key and press the jog dial. A confirmation message and “Execute”/“Cancel” are displayed.

Note

If you forget the password, you are required to reset the password. Contact your Sony service representative.

6 Select “Execute.” Moving of the option key begins. When moving of the option key ends successfully, a message “Remove Software Key / OK: Turn Power Off” is displayed. Then turn off the power of the camcorder and turn it back on again.

Notes

- When the option key is stored in the SxS memory card, the card is protected against writing, loading or deleting of files, and formatting.
- If you insert an SxS memory card with the option key stored into any XDCAM EX-series product other than a PMW-F3K/F3L, a message “Unknown Media (A)¹⁾ / Please Change” will be displayed.

- (B) for the card in slot B

If moving fails A message “Remove Software Key / NG: Turn Power Off” is displayed. Then turn off the power of the camcorder and turn it back on again. Check if this SxS memory card is inserted then try the moving procedure again.

If you need help For more information on this product, contact your Sony dealer or Sony service representative.

<p>Note Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.</p>

Français

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

Cette carte mémoire SxS contient une clé en option pour le PMW-F3K/F3L Solid-State Memory Camcorder (ci-après « caméscope »). L'installation de cette clé sur un caméracope doté du microprogramme de version V1.1 ou ultérieure permet d'utiliser les fonctions en option intégrées à ce caméracope.

Pour plus de détails sur les fonctions en option, reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec le caméracope.

Remarques

- Cette carte mémoire SxS est protégée contre l'écriture, le chargement ou la suppression des fichiers, et contre le formatage lorsque la clé en option est stockée sur la carte. Il est possible d'utiliser la carte comme une carte mémoire SxS normale une fois la clé en option installée sur le caméracope.
- Il est possible de retirer de la carte mémoire SxS l'étiquette du nom du produit. Pour utiliser une étiquette fournie avec le produit, retirez l'étiquette du nom du produit.

Pour plus de détails sur l'utilisation normale d'une carte mémoire SxS, reportez-vous à la section « Utilisation des cartes mémoire SxS » du Mode d'emploi du caméracope.

Installation de la clé en option

1 Insérez cette carte mémoire SxS dans la fente A ou B du caméracope prévue à cet effet.

2 Affichez le menu OTHERS et sélectionnez « InstallOption ».

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

3 Saisissez un mot de passe.

Saisissez un nombre à 4 chiffres et appuyez sur la commande SEL/SET (commande rotative). Un message de confirmation et « Execute »/« Cancel » s'affichent.

Pour savoir comment saisir un nombre, reportez-vous à la section « Saisie d'une chaîne de caractères » dans « Opérations de base des menus » du Mode d'emploi du caméracope.

Remarque

Vous avez besoin du mot de passe désigné lorsque vous déplacez la clé en option. Enregistrez le mot de passe comme rappel.

4 Sélectionnez « Execute ».

L'installation commence. Lorsque l'installation de la clé en option est achevée avec succès, le message « Install Software Key / OK: Turn Power Off » s'affiche. Ensuite, mettez le caméracope hors tension, puis de nouveau sous tension. La clé en option installée devient valide après la procédure de mise hors tension et de mise sous tension.

Si l'installation échoue

Si l'installation ne peut pas s'achever avec succès, le message « Install Software Key / NG: Turn Power Off » s'affiche. Ensuite, mettez le caméracope hors tension, puis de nouveau sous tension. Assurez-vous que la clé en option est stockée sur la carte mémoire SxS insérée et que la version du microprogramme du caméracope est V1.1 ou ultérieure, puis recommencez la procédure d'installation.

Déplacement de la clé en option

Vous pouvez déplacer la clé en option d'un caméracope à un autre. Déplacez d'abord la clé en option depuis le caméracope sur lequel elle est actuellement installée, vers cette carte mémoire SxS, en suivant les procédures suivantes :

Remarque

Veillez à déplacer la clé en option vers cette carte mémoire SxS. Le fonctionnement de la clé en option n'est pas garanti si celle-ci a été déplacée vers une carte en option.

1 Insérez cette carte mémoire SxS dans la fente A ou B du caméracope prévue à cet effet.

2 Affichez le menu OTHERS et formatez la carte mémoire SxS à l'aide de « Format Media ».

3 Affichez le menu OTHERS et sélectionnez « Remove Option ».

4 Sélectionnez la clé en option que vous souhaitez déplacer.

Pour cette option RGB and S-LOG Output Option, sélectionnez « RGB ». L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

5 Saisissez un mot de passe.

Saisissez le nombre à 4 chiffres pour installer la clé en option et appuyez sur la commande rotative. Un message de confirmation et « Execute »/« Cancel » s'affichent.

Remarque

Si vous oubliez le mot de passe, vous devez le réinitialiser. Contactez votre revendeur Sony.

6 Sélectionnez « Execute ».

Le déplacement de la clé en option débute. Lorsque le déplacement de la clé en option est achevé avec succès, le message « Remove Software Key / OK: Turn Power Off » s'affiche. Ensuite, mettez le caméracope hors tension, puis de nouveau sous tension.

Remarques

- Lorsque la clé en option est stockée sur la carte mémoire SxS, cette dernière est protégée contre l'écriture, le chargement ou la suppression des fichiers, et contre le formatage.
- Si vous insérez une carte mémoire SxS lorsque la clé en option est stockée dans n'importe quel produit de la série XDCAM EX autre que le PMW-F3K/F3L, le message « Unknown Media (A) ^[1] / Please Change » s'affiche.

- ↑ (B) pour la carte insérée dans la fente B

Si le déplacement échoue

Le message « Remove Software Key / NG: Turn Power Off » s'affiche. Ensuite, mettez le caméracope hors tension, puis de nouveau sous tension. Vérifiez si cette carte mémoire SxS est insérée, puis recommencez la procédure de déplacement.

Si vous avez besoin d'aide

Pour en savoir plus sur ce produit, contactez votre revendeur Sony ou un technicien Sony.

Remarque <p>Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.</p>

この説明書は、再生紙を使用しています。
Printed on recycled paper.

お問い合わせは <p>「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ</p>

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/