RM-30BP　Compatibility（Rev.4.0)

"○"：work　　"X"：doesn't work　　"－"：NA

		HXR-NX5R	PXW-FS5		PXW-Z150	PXW-FS7	PXW-FS7M2	PXW-X180/X160	PXW-Z100	FDR-AX1	HXR-NX100	HXR-NX3	HXR-NX1	HXR-NX5	HXR-NX70	HXR-MC2500	HXR-MC2000	HXR-MC1500	NEX-FS700/R	NEX-EA50	NEX-FS100	HVR-Z7	HVR-Z5	HVR-S270	HVR-HD1000	HVR-A1	HVR-V1	HVR-Z1	DSR-PD150P/PD177P/PD198P
		V1.00	V2.0	(V3.0)	V1.0	V4.0	V1.0	V4.0	V5.1	V4.0	V1.0	V2.0	V1.0	V2	V3.0	V1.0			V3.2	V2.0	V2.0								
Zoom		○	○	○	○	○	○	○ (*4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Iris	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Dial	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○(*8)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Push Auto Iris	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
Focus	Auto/Manual	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○
	Dial	○	○	○	○ (*3)	○	○	○	× (*5)	× (*5)	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
	Push Auto Focus	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	-	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○
REC Start/Stop		○	○	○	○	○	○	○	○(*7)	○(*7)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WHT BAL		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○(*9)	○	○	○	×	○(*9)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
PRESET		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
A		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
B		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○(*9)	○	○	○	-	○(*9)	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
WB SET		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○(*9)	○	○	○	×	○(*9)	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
GAIN		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
GAIN SELECT		○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
SHUTTER		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
（SHUTTER SELECT） (*1)		○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
Menu		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○
SEL/SET	Up/Down	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	×	○	×	○
	Right/Left	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	×	-	-	-
	Execute	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	×	○	×	○
CANCEL/BACK		-	-	-	-	○	○	○	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THUMBNAIL		○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	-	×	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPLAY		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ASSIGN1		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	×	×	×	○
ASSIGN2		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN3		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN4		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN5		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN6		○	○	○	○	○	○	○	×	×	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	×	×	○
ASSIGN DIAL		-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ND	Auto/Manual	-	×	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dial	-	×	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Push Auto ND	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALLY (*2)		○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
COUNTER RESET (*2)		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
Daisy Chain		○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○

*1） Use the joystick up/down for SHUTTER SELECT
*2） Command from MCX-500. No dedicated key on the RM-30BP
*3） Not so smooth
*4） Very slow move when in low speed zoom operation
*5） Work on RM-1BP Focus
*6） Work on RM-1BP REC Start/Stop
*7） No REC Tally on RM-30BP
*8） Needed to press "IRIS Auto/Man" button on a camcorder first. Only available when IRIS icon on OSD is white.
*9） Needed to press "WHT BAL" button on a camcorder first.