

## Setting up your Studio Cubelite



1. Remove items from the box. You should have:
  - Bag containing the Studio Cubelite (flat)
  - 4 x Black support rods
  - 4 x Silver support rods
  - Circular acrylic sheet
  - Roll of translucent film
 Remove the Studio Cubelite from the protective bag.
2. Lay the Studio Cubelite on the floor and position the end of one of the black rods on the corner of the lower steel rim. Ensure the steel rim locates into the jaws of the tip at the end of the rod.
3. Pull the middle and top steel rims away from the lower steel rim and locate the jaws of the tip at the other end of the black rod into the middle rim.
4. Repeat steps 2&3 for the remaining three corners. When all four rods are in place, check they are all in a vertical position.
5. Position the end of one of the silver rods on the corner of the middle steel rim. Ensure the steel rim locates into the jaws of the tip at the end of the rod.
6. Pull the middle and top steel rims away from each other and locate the jaws of the tip at the other end of the silver rod into the top rim. This process will require more force than you used when positioning the black rods, as they are a much tighter fit. This helps pull out the crease in the white fabric.
7. Repeat steps 5&6 for the remaining three corners. When all four rods are in place, check they are all in a vertical position.
8. Remove the blue protective film and place the circular acrylic sheet inside the top white section and place it on the white fabric surface separating the top and bottom sections (do not drop this sheet as it will break).
9. Place the translucent film inside the top white section of the Studio Cubelite. There is a velcro strip running along one edge of the film.
10. Attach the velcro edge of the translucent film to the the two velcro tabs already sewn into the top of the white section.
11. The Studio Cubelite is ready to use. Add to it your chosen lighting solution. Refer to the label near the rear opening of the Studio Cubelite for advice on how to position the light source inside.

### Breaking Down your Studio Cubelite

12. Remove the translucent film, roll it up and return it to the protective tube.
13. Remove and pack away your chosen lighting system.
14. Remove the circular acrylic sheet from the top of the lower unit and return it to the protective bag.
15. Remove the supporting rods from the top section then the lower section and allow the three steel rims to lie on top of each other. Return them to the protective bag.
16. Return all the Studio Cubelite items to the storage box.

# Setting up your Studio Cubelite



## Montaje del Studio Cubelite

1. Retirar los componentes de la caja. En el volumen suministrado deben estar incluidos los siguientes componentes:
  - Bolsa con el Studio Cubelite (plana)
  - 4 barras de soporte negras
  - 4 barras de soporte plateadas
  - Pantalla de acrílico redonda
  - Rollo con film transparenteRetirar el Studio Cubelite de la bolsa de protección.
2. Colocar el Studio Cubelite en el suelo y pasar el extremo de una de las barras negras por la esquina del aro de acero inferior. Asegurarse que el aro de acero encaje en los ganchos de la punta en el extremo de la barra.
3. Estirar el aro de acero central y el superior en la dirección contraria hacia el aro de acero inferior y llevar los ganchos de la punta en el otro extremo de la barra negra hasta el aro central.
4. Repetir los pasos 2 & 3 para las otras tres esquinas. Una vez montadas las cuatro barras, controlar si se encuentran en posición vertical.
5. Conducir el extremo de una de las barras plateadas hasta el aro de acero central. Asegurarse que el aro de acero encaje en los ganchos de la punta en el extremo de la barra.
6. Estirar el aro de acero central y el superior en la dirección contraria y llevar los ganchos de la punta en el otro extremo de la barra plateada hasta el aro de acero superior. Este procedimiento requiere de más fuerza que para el posicionamiento de las barras negras, ya que estas barras tienen un ajuste más apretado. De esa forma el doblez en el paño blanco se puede quitar más fácilmente.
7. Repetir los pasos 5 & 6 para las otras tres esquinas. Una vez montadas las cuatro barras, controlar si se encuentran en posición vertical.
8. Quite el plástico protector azul y coloque la pantalla acrílica circular con la parte blanca hacia arriba, sobre la superficie blanca de tela que separa las partes superior e inferior. (No deje caer la pantalla, ya que se puede romper)
9. Colocar el film transparente en la parte superior blanca del Studio Cubelite. El film posee una cinta de velcro en uno de los bordes.
10. Colocar la cinta de velcro del film transparente sobre las otras dos cintas de velcro que están cosidas en la parte superior blanca.
11. Ahora el Studio Cubelite está listo para ser utilizado y se lo puede combinar con el sistema luminoso previsto. En la etiqueta de la abertura trasera del Studio Cubelite encontrará instrucciones sobre el posicionamiento de la fuente luminosa interna.

## Desmontaje del Studio Cubelite

12. Retirar el film transparente, enrollarlo y colocarlo nuevamente en el rollo de protección.
13. Retirar el sistema luminoso utilizado y embalarlo.
14. Retirar la pantalla de acrílico redonda de la parte superior de la unidad inferior y colocarla nuevamente en la bolsa de protección.
15. Primero retirar las barras de soporte de la parte superior y luego las de la parte inferior. Colocar los tres aros de acero uno sobre otro y después ponerlos en la bolsa de protección.
16. Colocar todos los componentes del Studio Cubelite en la caja para guardarlos.



## Montieren des Studio Cubelite

1. Die Komponenten aus dem Kasten nehmen. Folgende Komponenten müssen im Lieferumfang enthalten sein:
  - Tasche mit dem Studio Cubelite (flach)
  - 4 x schwarze Trägerstangen
  - 4 x silberfarbene Trägerstangen
  - Runder Acrylplatte
  - Rolle mit TransparentfolieDen Studio Cubelite aus der Schutztasche nehmen.
2. Den Studio Cubelite auf den Boden legen und das Ende einer der schwarzen Stangen in die Ecke der unteren Stahleinfassung führen. Sicherstellen, dass die Stahleinfassung in die Klauen der Spitze am Ende der Stange greift.
3. Die mittlere und obere Stahleinfassung in entgegengesetzte Richtung zur unteren Stahleinfassung ziehen und die Klauen der Spitze am anderen Ende der schwarzen Stange in die mittlere Einfassung führen.
4. Die Schritte 2 & 3 für die anderen drei Ecken wiederholen. Wenn alle vier Stangen montiert wurden, kontrollieren, ob sie in ihrer Position vertikal ausgerichtet sind.
5. Das Ende einer der silberfarbenen Stangen in die Ecke der mittleren Stahleinfassung führen. Sicherstellen, dass die Stahleinfassung in die Klauen der Spitze am Ende der Stange greift.
6. Die mittlere und obere Stahleinfassung in entgegengesetzte Richtung ziehen und die Klauen der Spitze am anderen Ende der silberfarbenen Stange in die obere Einfassung führen. Dieses Verfahren erfordert einen größeren Kraftaufwand als die Positionierung der schwarzen Stangen, da diese Stangen eine knappere Passung aufweisen. Dadurch lässt sich die Falte in dem weißen Tuch leichter herausziehen.
7. Die Schritte 5 & 6 für die anderen drei Ecken wiederholen. Wenn alle vier Stangen montiert wurden, kontrollieren, ob sie in ihrer Position vertikal ausgerichtet sind.
8. Die blaue Schutzfolie von der abgerundeten Acrylplatte entfernen, diese in die Öffnung des weißen Lichtwürfels einführen und auf die weiße Stoffabdeckung legen, welche das Oberteil vom Unterteil trennt. (Acrylplatte nicht fallen lassen, Bruchgefahr!)
9. Die Transparentfolie in den oberen weißen Bereich des Studio Cubelite führen. Ein Klettband verläuft an einem Rand der Folie.
10. Das Klettband der Transparentfolie an den beiden Klettbändern anbringen, die oben im weißen Bereich eingenaht sind.
11. Der Studio Cubelite ist jetzt einsatzbereit und kann mit dem vorgesehenen Beleuchtungssystem kombiniert werden. Auf dem Etikett an der rückseitigen Öffnung des Studio Cubelite finden sich Hinweise zur Positionierung der internen Lichtquelle.

## Zerlegen des Studio Cubelite

12. Die Transparentfolie entfernen, aufrollen und wieder in die Schutzrolle führen.
13. Das verwendete Beleuchtungssystem entfernen und verpacken.
14. Den runden Acrylplatte vom oberen Bereich der unteren Einheit entfernen und wieder in die Schutztasche legen.
15. Die Trägerstangen zuerst vom oberen Bereich und dann vom unteren Bereich entfernen. Die drei Stahleinfassungen aufeinander und dann in die Schutztasche legen.
16. Alle Komponenten des Studio Cubelite in den Aufbewahrungskasten geben.

## Setting up your Studio Cubelite

### Montaggio dello Studio Cubelite

1. Estrarre i pezzi dalla scatola. Essa deve contenere:
  - Borsa contenente lo Studio Cubelite (piatta)
  - 4 bacchette di supporto nere
  - 4 bacchette di supporto argentate
  - Lastra acrilica rotonda
  - Rotolo con pellicola trasparenteEstrarre lo Studio Cubelite dalla custodia.
2. Appoggiare lo Studio Cubelite sul pavimento e posizionare l'estremità di una delle bacchette nere nell'angolo del bordo metallico più basso. Assicurarsi che il bordo metallico venga collocato nell'incastro dell'estremità della bacchetta.
3. Tirare i bordi metallici centrale e superiore in direzione opposta al bordo metallico inferiore e infilare l'incastro dell'altra estremità della bacchetta nera nel bordo centrale.
4. Ripetere i passaggi 2 & 3 per i rimanenti tre angoli. Quando tutte le bacchette sono state montate controllate che esse siano tutte in posizione verticale.
5. Infilare l'estremità di una delle bacchette argentate nell'angolo del bordo metallico centrale. Assicurarsi che il bordo metallico venga collocato nell'incastro dell'estremità della bacchetta.
6. Tirare i bordi metallici centrale e superiore in direzione opposta e infilare l'incastro dell'altra estremità della bacchetta argentata nel bordo superiore. Questo procedimento richiederà più forza di quella applicata per il posizionamento delle bacchette nere, poiché queste bacchette sono molto più tese. Ciò favorisce l'eliminazione della piega nel tessuto bianco.
7. Ripetere i passaggi 5 & 6 per i rimanenti tre angoli. Quando tutte e quattro le bacchette sono state montate controllate che esse siano tutte in posizione verticale.
8. Rimuovere il film azzurro di protezione della lastra acrilica rotonda e posizionarla all'interno della parte superiore dello Studio Cubelite sul tessuto bianco traslucido che fa da base. (Fare attenzione a non far cadere la lastra perché potrebbe rompersi o scheggiarsi.)
8. Infilare la lastra acrilica rotonda nella sezione bianca superiore. (Fare attenzione a non far cadere la lastra perché si romperebbe.)
9. Infilare la pellicola trasparente nella sezione bianca superiore dello Studio Cubelite. Un nastro velcro scorre lungo un lato della pellicola.
10. Attaccare il velcro della pellicola trasparente alle due chiusure velcro cucite nella sezione bianca superiore.
11. Lo Studio Cubelite è ora pronto per l'uso e può essere combinato con il vostro sistema d'illuminazione. Nell'etichetta vicino all'apertura posteriore dello Studio Cubelite ci sono indicazioni su come deve essere posizionata la sorgente di luce interna.

### Smontaggio dello Studio Cubelite

12. Rimuovere la pellicola trasparente, arrotolarla e riporla nella custodia.
13. Smontare e conservare il sistema d'illuminazione da voi scelto.
14. Rimuovere dal Tavolo Luminoso la lastra acrilica rotonda dalla sezione superiore dell'unità più bassa e riporla nella custodia.
15. Togliere le bacchette di supporto prima dalla sezione superiore e poi da quella inferiore. Mettere i tre bordi metallici uno sopra l'altro e riporli nella custodia.
16. Riporre tutti i componenti dello Studio Cubelite nella custodia.

### Montage du studio Cubelite

1. Sortir les éléments de la boîte. Le colis doit contenir les éléments suivants :
  - Sac contenant le studio Cubelite (plat)
  - 4 barres de support noires
  - 4 barres de support argentées
  - Écran rond en acrylique
  - Rouleau de film transparentRetirer le studio Cubelite du sac de protection.
2. Poser le studio Cubelite sur le sol et insérer l'extrémité d'une des barres de support dans l'angle du montant en acier inférieur. S'assurer que le montant en acier soit bien fixé dans la pointe à l'extrémité de la barre.
3. Tirer le montant central et le montant supérieur dans une direction opposée au montant inférieur et insérer la pointe située à l'autre extrémité de la barre noire dans le montant central.
4. Répéter les gestes 2 & 3 pour les trois autres angles. Lorsque les quatre barres sont montées, vérifier leur alignement vertical.
5. Insérer l'extrémité d'une des barres argentées dans l'angle du montant en acier central. S'assurer que le montant en acier soit bien fixé dans la pointe située à l'extrémité de la barre.
6. Tirer le montant central et le montant supérieur dans une direction opposée et insérer la pointe située à l'autre extrémité de la barre argentée dans le montant supérieur. Cette étape nécessite une plus grande force que pour la mise en place des barres noires car ces barres ont un ajustement plus étroit. Ceci permet de tirer plus facilement le pli du tissu blanc.
7. Répéter les étapes 5 & 6 pour les trois autres angles. Lorsque les quatre barres sont montées, vérifier leur alignement vertical.
8. Enlevez le film de protection bleu et placez la plaque de Plexiglas à l'intérieur de la partie haute du studio (la partie blanche) ; posez la plaque sur la toile blanche qui sépare la partie du haut de celle du bas. (ne laissez pas tomber cette plaque car elle se briserait)
9. Diriger le rouleau de film transparent vers la zone blanche du studio Cubelite. Une bande velcro est placée sur un bord du film.
10. Attacher la bande velcro du film transparent aux deux bandes velcro cousues en haut de la zone blanche.
11. Le studio Cubelite est maintenant prêt à être utilisé et peut être combiné au système d'éclairage prévu. Vous trouverez des informations sur le positionnement interne de la source lumineuse sur l'étiquette située à côté de l'ouverture arrière du studio Cubelite.

### Démontage du studio Cubelite

12. Retirer le film transparent, l'enrouler et le remettre dans le rouleau de protection.
13. Retirer le système d'éclairage utilisé et l'emballer.
14. Retirer l'écran rond en acrylique de la zone supérieure de l'unité inférieure et le remettre dans le sac de protection.
15. Retirer d'abord les barres de support de la zone supérieure puis celles de la zone inférieure. Détacher les trois montants puis les mettre dans le sac de protection.
16. Placer tous les éléments du studio Cubelite dans la boîte de rangement.