

DJI OSMO MOBILE 8

SAFETY GUIDELINES

安全概要

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

TURVALLISUUSOHJEET

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

v1.0



CONTACT
DJI SUPPORT

微信扫一扫
获取技术支持

部件名称	有害物质								
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)己酯 (DEHP)
线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶屏 (如有)	×	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 (除金外)	×	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 RoHS 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
(产品符合欧盟 RoHS 指令环保要求)

请配戴使用获得 CCC 认证并满足标准要求电源适配器。



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

This content is subject to change without prior notice.

DJI is a trademark of DJI. OSMO is a trademark of DJI OSMO.

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCB25500365801

EN

Safety at a Glance

By using this product, you signify that you have read, understood, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON AN "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.

WARNING

- The product contains magnets. Keep the product away from magcards, IC cards, implantable medical devices such as pacemakers, hard disks, RAM chips, and other devices to avoid interference.
- The product is not waterproof. DO NOT allow the product to come into contact with any kind of liquid. If the inside of the battery comes into contact with water, chemical decomposition may occur, which may result in the battery catching on fire and even lead to an explosion.
- The product should be used at a temperature between 0° and 40° C (32° and 104° F). A high temperature can cause an explosion or fire. A low temperature will reduce the performance of a battery.
- Intricate components inside the product may be damaged upon impact, which may cause the product to malfunction. DO NOT drop the product.
- DO NOT leave the product near heat sources. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days.
- DO NOT store the product fully discharged for an extended period. Otherwise, the battery will over discharge, which will lead to permanent damage.

CAUTION

- Make sure there is nothing obstructing the gimbal when the product is powered on.
- The phone clamp is magnetically attached to the gimbal. Make sure to align the marks on the gimbal and the phone clamp when attaching. DO NOT move the gimbal too fast or make any sudden movements.
- If a multifunctional module is used, make sure to avoid accidental presses of the release button on the module. Otherwise, the module may detach and fall.
- The gimbal has a built-in tripod at the bottom. When the tripod is unfolded, make sure to place it on a stable and flat surface in a windless environment. Mind your hands when folding and pushing it back.

Specifications

Gimbal	Model: DS308
Bluetooth Protocol	Bluetooth 5.3
Bluetooth Operating Frequency	2,400-2,4835 GHz
Bluetooth Transmitter Power (EIRP)	<10 dBm

CHS

安全须知

使用本产品前，请您仔细阅读并遵守本安全概要。访问 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads> 阅读《用户手册》和其他指引。使用本产品视为您已经阅读并接受与本产品相关的全部条款。

警告

- 产品含强磁，请远离磁卡、植入医疗设备（如心脏起搏器）、硬盘、RAM 芯片等易受干扰设备。
- 产品不防水，严禁使产品接触任何液体。产品内部进水后可能发生腐蚀性反应，从而引发电池自燃，甚至爆炸。
- 在 0°C 至 40°C 的环境中使产品。温度过高可能引起电池着火、爆炸。温度过低会降低电池性能。
- 产品内置高精度元器件，受外力撞击可能导致产品损坏或工作异常，使用时谨防摔落。
- 禁止将产品放在靠近热源的地方，比如阳光直射的车内。
- 切勿将电池彻底放电后长时间存储，避免电池因过放而无法继续使用。

ES

Seguridad de un vistazo

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), INDICAN EL CONTRIBUTO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO.

规格参数

云台	型号: DS308
蓝牙协议	蓝牙 5.3
蓝牙工作频段	2,400-2,4835 GHz
蓝牙发射功率 (EIRP)	<10 dBm

DE

Sicherheit auf einen Blick

Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen unter <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads> gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN UNTER [WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY) VERFÜGBAREN KUNDENSERVICEPOLITIKEN VORGESEHEN, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT ZUR VERFÜGUNG STEHEN, OHNE MÄNGELGEWÄHR UND AUF BASIS DER VERFÜGBARKEIT UND OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT.

WARNING

- Dieses Produkt enthält Magnete. Halte das Produkt von Magnetkarten, implantierbaren medizinischen Geräten (z. B. Schrittmachern), Festplatten, RAM-Chips und sonstigen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Das Produkt darf NICHT in Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art kommen. Wenn das Innere des Akkus mit Wasser in Kontakt kommt, findet unter Umständen ein chemischer Zersetzungsprozess statt, bei dem der Akku in Brand geraten oder sogar explodieren kann.
- Die Akkus sollten bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C verwendet werden. Eine zu hohe Temperatur kann eine Explosion oder einen Brand verursachen. Eine zu niedrige Temperatur senkt die Leistung des Akkus.
- Die komplexen Komponenten im Inneren des Produkts können bei einem Aufprall beschädigt werden und eine Fehlfunktion des Produkts verursachen. Lass das Produkt NICHT fallen.
- Less das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen liegen. Bewahre das Produkt an heißen Tagen NICHT in Fahrzeugen auf.
- Lagere das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum, wenn der Akku vollständig entladen wurde. Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung des Akkus kommen, wodurch dieser u. U. irreparabel beschädigt wird.

ACHTUNG

- Stelle sicher, dass der Gimbal durch nichts behindert wird, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Die Handyklemme wird mit Magneten an Gimbal und an der Handyklemme beim Anbringen aneinander auf. Bewege den Gimbal NICHT zu schnell und mach keine plötzlichen Bewegungen.
- Wenn ein multifunktionales Modul verwendet wird, vermeide die versehentliche Betätigung der Entriegelungstaste am Modul, da sich das Modul andernfalls lösen und herunterfallen kann.
- Der Gimbal verfügt unten über ein integriertes Stativ. Stelle das aufgeklappte Stativ in einer windstillen Umgebung auf eine stabile und ebene Fläche. Actie beim Zusammenklappen und Einstecken darauf, dass du dir nicht die Hände einkeilmst.

Technische Daten

Gimbal	Modell: DS308
Bluetooth-Protokoll	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Senderleistung (EIRP)	<10 dBm

ES

Seguridad de un vistazo

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), INDICAN EL CONTRIBUTO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO.

ADVERTENCIA

- Este producto contiene imanes. Para evitar interferencias, mantenga el producto alejado de tarjetas magnéticas; dispositivos médicos implantables, como marcapasos; discos duros; chips de RAM, y otros dispositivos.
- El producto no es resistente al agua. NO permita que el producto entre en contacto con ningún tipo de líquido. Si el interior de la batería entra en contacto con el agua, se puede producir una descomposición química, lo que puede provocar que la batería se incendie e incluso exploda.
- Este producto se debe usar únicamente a temperaturas de entre 0 y 40 °C (32 y 104 °F). El uso de la batería en entornos cuya temperatura sea superior a 40 °C (104 °F) puede provocar un incendio o una explosión. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- Los complejos componentes internos del producto podrían dañarse en caso de impacto, lo que puede provocar que el producto presente errores de funcionamiento. NO deje caer el producto, o un vehículo en días calurosos.
- NO deje el producto en el interior de un vehículo en días calurosos.
- NO almacene el producto durante un periodo de tiempo prolongado después de que la batería se haya descargado completamente. Si lo hace, la batería se podría descargar en exceso y sufrir daños irreparables.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que no haya nada que obstruya el estabilizador cuando el producto esté encendido.
- La abrazadera para teléfonos se acopla magnéticamente al estabilizador. Cuando vaya a acoplar la abrazadera para teléfonos al estabilizador, procure alinear las marcas que hay en ambos elementos. NO mueva el estabilizador demasiado rápido ni haga movimientos bruscos.
- Si utiliza un módulo multifuncional, asegúrese de que no presiona accidentalmente el botón de liberación del módulo. De lo contrario, el módulo podría desacoplarse y caerse.
- El estabilizador tiene un trípode integrado en la parte inferior. Cuando despliegue el trípode, asegúrese de colocarlo en una superficie estable y plana en un entorno sin viento. Tenga cuidado con las manos al plegarlo y empujarlo hacia atrás.

Especificaciones

Estabilizador	Modello: DS308
Protocolo de Bluetooth	Bluetooth 5.3
Frecuencia operativa del Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth	<10 dBm (PIRE)

FI

Turvallisuus yleisellä tasolla

Käytämällä tätä tuotetta osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi tämän ohjeen ehdot ja kaikki ohjeet osoitteesta <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. TUOTE JA KAIKKI AINEISTO SEKÄ TUOTTEEN KAJUTTA SAAVAVILLA OLEVA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" SEKÄ "SAAVAVUUDEN PERUSTEELLA" ILMAN MINKÄÄNLÄISÄ TAI

EHTOJA, JOLLEI MYYNIN JÄLKEISIÄ PALVELUJA KOSKIVISSA KÄYTTÄNOISSÄ (LUETTAVISSA OSOITTEESSA [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY)) NIMENOMAISITTE MUUTA ESITETÄ.

VAROITUS

- Tämä tuote sisältää magneetteja. Tuote on pidettävä loitolla magneettisista korneista, implantaativista lääketieteellisistä laitteista, kuten sydämentahdistimista, kiintoleivistä, RAM-sirusta ja muista laitteista häiriöiden välttämiseksi.
- Tuote ei ole vesiitiivis. ÄLÄ anna tuotteen joutua kosketuksiin minkään nesteen kanssa. Jos akun sisäpuoli joutuu kosketuksiin veden kanssa, seurauksena voi olla kemiallinen hajoaminen, joka voi johtaa akun sytymiseen ja jopa räjähdykseen.
- Akkua tulee käyttää 0-40 °C lämpötilassa. Korkea lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Alhainen lämpötila heikentää akun suorituskykyä.
- Tuotteen sisällä olevat monimutkaiset osat voivat vaurioitua törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön. ÄLÄ pudota tuotetta.
- ÄLÄ jätä tuotetta lämmönlähteiden lähelle. ÄLÄ jätä tuotetta ajoneuvon sisälle kuumina päivinä.
- ÄLÄ säilytä tuotetta pitkiä aikoja sen jälkeen, kun akku on täysin tyhjä. Muuten akun varaus voi purkautua liiaksi ja aiheuttaa korjaamattomia vahinkoja.

HUOMIO

- Varmista, että mitään ei ole gimbaalin tiellä, kun tuote kytketään päälle.
- Puhelimen pidike on kiinnitetty magneettisesti gimbaalin. Varmista, että kohdistat gimbaalin ja puhelimen pidikkeen merkitt kiinnittäessä. ÄLÄ liikuta gimbaalia liian nopeasti tai tee äkillisiä liikkeitä.
- Jos käytät monitoimimoduulia, varmista, että vältät moduulin vapautuspainikkeen tahattomat painallukset. Muussa tapauksessa moduuli saattaa irrota ja pudota.
- Gimbaalin pohjassa on sisäänrakennettu kolmijalka. Kun kolmijalka on avattu auki, aseta se vakaalle ja tasaiselle alustalle tuuletettomaan ympäristöön. Huomioi käsiäsi, kun taitat ja työntät sitä taaksepäin.

Tekniset tiedot

Gimbaali	Malli: DS308
Bluetooth-protokolla	Bluetooth 5.3
Bluetooth-toimintataajuus	2,400-2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho (EIRP)	<10 dBm

FR

La sécurité en un coup d'œil

En utilisant ce produit, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions figurant sur le site <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LES POLITIQUES DE SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES À [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), LE PRODUIT ET TOUTS LES MATÉRIELX ET CONTENUS DISPONIBLES VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS », SANS AUCUNE GARANTIE NI CONDITION.

AVERTISSEMENT

- Ce produit contient des aimants. Conservez le produit à l'écart des cartes magnétiques, des dispositifs médicaux implantables tels que des pacemakers, des disques durs, des puces de RAM et autres appareils afin d'éviter toute interférence.
- Ce produit n'est pas étanche. NE laissez PAS le produit entrer en contact avec un liquide, quel qu'il soit. Si l'intérieur de la batterie entre en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se produire, ce qui peut entraîner un incendie, voire une explosion.
- Les batteries doivent être utilisées à des températures comprises entre 0 et 40 °C. Une température élevée peut provoquer une explosion ou un incendie. Une basse température réduira les performances de la batterie.

- Les composants complexes à l'intérieur du produit peuvent être endommagés en cas d'impact, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement du produit. NE faites PAS tomber le produit.
- NE laissez PAS le produit à proximité de sources de chaleur. NE laissez PAS le produit à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
- NE stockez PAS le produit pendant une période prolongée si la batterie est complètement déchargée. Sinon, la batterie pourrait se décharger excessivement, entraînant des dommages irréparables.

MISE EN GARDE

- Assurez-vous que rien ne bloque le stabilisateur lorsque le produit est allumé.
- La bride de smartphone est fixée magnétiquement au stabilisateur. Assurez-vous d'aligner les marques de la stabilisateur avec celles de la bride de smartphone lors de la fixation. NE bougez PAS le stabilisateur trop vite ou ne faites pas de gestes brusques.
- Lors de l'utilisation d'un module multifonctionnel, assurez-vous d'éviter tout appui accidentel sur le bouton de déverrouillage du module. Sinon, le module pourrait se détacher et tomber.
- Le stabilisateur est équipé d'un trépied intégré en bas. Lorsque le trépied est déplié, assurez-vous de le placer sur une surface stable et plane dans un environnement sans vent. Faites attention à vos mains lorsque vous le repliez et le remettez en place.

Caractéristiques techniques

Stabilisateur	Modèle: DS308
Protocole Bluetooth	Bluetooth 5.3
Fréquence de fonctionnement Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth (EIRP)	<10 dBm

IT

Sicurezza in sintesi

Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i termini e le condizioni di questa guida e tutte le istruzioni riportate su <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE NORME RELATIVE ALL'ASSISTENZA POST-VENDITA DISPONIBILI ALL'INDIRIZZO [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), IL PRODOTTO E TUTTI I MATERIALI E CONTENUTI DISPONIBILI TRAMITE IL PRODOTTO VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "SECONDO DISPONIBILITÀ". SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO.

ATTENZIONE

- Questo prodotto contiene dei magneti. Tenete lontano da carte a banda magnetica, dispositivi medici impiantabili come pacemaker, hard disk, chip RAM e da altri dispositivi per evitare interferenze.
- Il prodotto non è impermeabile. NON far entrare il prodotto in contatto con alcun tipo di liquido. Se l'interno della batteria entra in contatto con l'acqua, potrebbe verificarsi decomposizione chimica e, di conseguenza, la batteria potrebbe infiammarsi o persino esplodere.
- Le batterie devono essere utilizzate a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C. Una temperatura elevata può causare esplosioni o fiamme. Una temperatura bassa può ridurre le prestazioni della batteria.
- I componenti complessi all'interno del prodotto potrebbero venire danneggiati in caso di urto e causare il malfunzionamento del prodotto stesso. NON far cadere il prodotto.
- NON lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore. NON lasciare il prodotto all'interno di un veicolo durante le giornate calde.
- NON conservare il prodotto per un periodo prolungato dopo aver scaricato completamente la batteria. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili.

AVVERTENZA

- Accertarsi che lo stabilizzatore non sia ostacolato quando il prodotto è acceso.
- Il morsetto per smartphone è fissato magneticamente allo stabilizzatore. Assicurarsi di allineare i contrassegni posti sullo stabilizzatore e sul morsetto durante il fissaggio. NON spostare lo stabilizzatore troppo rapidamente, né eseguire movimenti improvvisi.
- Se si utilizza un modulo multifunzione, evitare di premere il pulsante di rilascio sul modulo. In caso contrario, il modulo può staccarsi e cadere.
- Lo stabilizzatore è dotato di un treppiede integrato nella parte inferiore. Quando il treppiede è aperto, posizionarlo su una superficie stabile e piana in un ambiente privo di vento. Prestare attenzione alle mani quando lo si ripiega e lo si spinge indietro.

Specifiche tecniche

Stabilizzatore	Modello: DS308
Protocollo Bluetooth	Bluetooth 5.3
Frequenza operativa Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth (EIRP)	<10 dBm

PL

Bezpieczeństwo w skrócie

Korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś/aś, rozumiesz i akceptujesz warunki zawarte w niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje dostępne na stronie <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŻENIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU SPRZĘDZĄCZEGO DOSTĘPNYCH NA STRONIE [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), PRODUKT I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I NA ZASTĄDZIE „TAK JAK SĄ DOSTĘPNE”. BEZ GWARANCJI ANI WRANURKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

OSTRZEŻENIE

- Niniejszy produkt zawiera magnesy. Aby uniknąć zakłóceń, produkt należy trzymać z dala od kart magnetycznych, wszczepialnych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, dysków twardych, układow pamięci RAM i innych urządzeń.
- Produkt nie jest wodoodporny. NIE WOLNO dopuszczać do kontaktu produktu z cieczami. Jeśli woda dostanie się do wnętrza akumulatora, może dojść do rozkładu chemicznego, co może spowodować zapalenie się akumulatora, a nawet doprowadzić do wybuchu.
- Akumulatorów należy używać w temperaturze od 0° do 40°C. Wysoka temperatura może spowodować wybuch lub pożar. Niska temperatura zmniejszy wydajność akumulatora.
- Zaawansowane elementy wewnątrz produktu mogą ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, co może spowodować nieprawidłowe działanie produktu. NIE WOLNO upuszczać produktu.
- NIE WOLNO pozostawiać produktu w pobliżu źródła ciepła. NIE WOLNO pozostawiać produktu wewnątrz pojazdu w gorące dni.
- NIE WOLNO przechowywać produktu z całkowicie rozładowanym akumulatorem przez dłuższy czas. W przeciwnym razie akumulator może ulec nadmieremu rozładowaniu i spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

PRZESTROGA

- Gdy produkt jest włączony, należy upewnić się, że nie ma zaskania gimbału.
- Zacisk telefonu jest magnetycznie przyłączony do gimbału. Upewnij się, że podczas mocowania znaki na gimbalu i zacisku telefonu są wyrównane. NIE należy przesuwać gimbału zbyt szybko ani nie wykonywać żadnych nagłych ruchów.
- Jeśli używany jest moduł wielofunkcyjny, należy unikać przypadkowego naciśnięcia przycisku zwalniającego na tym module. W przeciwnym razie moduł może się odłączyć i spaść.
- Jeśli używany jest moduł wielofunkcyjny, należy unieść go na stabilnej i płaskiej powierzchni w bezpiecznym otoczeniu. Uważaj na ręce podczas składania i odsuwania.

Dane techniczne

Gimbal	Model: DS308
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.3
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	<10 dBm

RU

Краткий обзор техники безопасности

Используя данное изделие, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли пользовательское соглашение, имеющие отношение к данному руководству, и все инструкции на <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТУПНЫХ ПО АДРЕСУ [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/SERVICE/POLICY), ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ И ВСЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С НИМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие содержит магниты. Во избежание помех не располагайте изделие рядом с магнитными картами, имплантируемыми медицинскими приборами, такими как кардиостимуляторы, жесткими дисками, микросхемами ОЗУ и другими устройствами.
- Данное изделие не является водонепроницаемым. НЕ допускайте контакта изделия с жидкостями. В случае контакта содержимое аккумулятора с водой может произойти химическая реакция распада, которая может привести к возгоранию и даже взрыву.
- Аккумуляторы следует использовать при температуре от 0° до 40°C. Высокая температура может вызвать взрыв или возгорание. При низкой температуре эксплуатационные характеристики аккумулятора ухудшаются.
- Сложные компоненты внутри изделия могут получить повреждения при ударе, что может привести к неисправности изделия. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ударять изделие.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять изделие рядом с источником тепла. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять изделие внутри транспортных средств в жаркие дни.
- Не храните изделие в течение длительного времени после полного разряда аккумулятора. Это может привести к чрезмерной разрядке аккумулятора и неустраиваемым повреждениям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Убедитесь, что ничто не мешает работе стабилизатора при включенном изделии.
- Держатель для телефона прикрепляется к стабилизатору с помощью магнитов. При креплении обязательно совместите метки на стабилизаторе и держателе для телефона. НЕ перемещайте стабилизатор слишком быстро и НЕ совершайте резких движений.
- Если используется многофункциональный модуль, обеспечьте защиту от случайного нажатия кнопки отсоединения на модуле. В противном случае модуль может отсоединиться и упасть.
- Стабилизатор имеет встроенный штатив в нижней части. Если штатив разложен, разместите его на прочной и ровной поверхности в безветренных условиях. Берегите руки при складывании и задвигании штатива.

Технические характеристики

Стабилизатор	модель: DS308
Протокол Bluetooth	Bluetooth 5.3
Диапазон рабочих частот Bluetooth	2,400-2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth (ЭИРП)	<10 дБм

Compliance Information

FCC Compliance Notice
Responsible Party: Pixello Imaging LLC
Product name: Osmo Mobile 8
Model Number: DS308
Responsible Party Address: 217 S VICTORY BLVD, BURBANK, CA 91502-2349
Website: www.dji.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an

