

Istruzioni per la programmazione della mini-base HUB

1. Inizia con tutte le cuffie "Remote" spente .
 2. Rimuovere la clip da cintura sulla mini-base HUB per esporre i pulsanti del canale "1" e "2". Installare la batteria nella mini-base HUB e ruotare l'interruttore di alimentazione su "ON". I LED rossi lampeggeranno 5 volte e poi si spegneranno canale.
 3. Tenere premuto il pulsante di programmazione "1" (per programmare sul canale 1) oppure "2" (per programmare sul canale 2) sulla mini base HUB per cinque secondi. Il LED rosso inizierà a lampeggiare. Ciò indica che l'HUB è pronto per collegamento a un auricolare "remoto".
 4. Installare la batteria nella cuffia "Remote". Premere il volume GIÙ 3 volte, quindi premere e tenere PREMUTO il volume freccia SU. Una volta che il LED sul "Remote" diventa fisso, rilasciare la freccia del volume SU.
 5. Il processo di accoppiamento può richiedere da 5 a 30 secondi. Quando gli auricolari si collegano, la cuffia "Remote" lampeggerà due volte velocemente, quindi diventa fisso. La mini-base HUB passerà da un LED lampeggiante a un LED fisso. Quando entrambi i LED sono accesi, l'auricolare è collegato all'HUB.
 6. Per programmare headset aggiuntivi, spegnere il "Remote" tenendo premuto il pulsante di accensione per cinque secondi. Il LED acceso sull'"HUB" si spegne. Tenere premuto il pulsante di programmazione del canale che si desidera programmare per cinque secondi fino a quando il LED rosso inizia a lampeggiare, quindi ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni ulteriore auricolare.
- *Ogni mini-base HUB può avere fino a 4 cuffie remote collegate ad ogni canale.

Cancellazione della mini-base dell'HUB

Quando si programma una cuffia *sostitutiva*, la mini-base HUB deve essere cancellato prima che un'unità "Remota" possa essere collegata ad essa.

Seguire i passaggi seguenti per cancellare l'HUB. Tutte le unità remote dovrebbero essere "OFF" prima di iniziare questo processo.

1. Installare la batteria nella mini-base HUB e portare l'interruttore di alimentazione su "ON". Il LED rossi lampeggeranno 5 volte e poi si spegneranno su ciascun canale.
2. Tenere premuto per cinque volte il pulsante di programmazione "1" sull'HUB secondi. Il LED rosso inizierà a lampeggiare.
3. Premere 7 volte il pulsante di programmazione #1 Il LED rosso inizierà un lampeggio veloce per circa 10 secondi, quindi si spegne. A questo punto l'HUB non ha "Remote" programmati sul canale 1.
4. Tenere premuto per cinque volte il pulsante di programmazione "2" sull'HUB secondi. Il LED rosso inizierà a lampeggiare.
5. Premere 7 volte il pulsante di programmazione #2. Il LED rosso inizierà un lampeggio veloce per circa 10 secondi, quindi si spegne. A questo punto l'HUB non ha "Remote" programmati sul canale 2.
6. La mini-base HUB ora non ha auricolari programmati ed è pronto per il collegamento di nuvi headset "Remoti".

Segui le istruzioni "Istruzioni per la programmazione della mini-base HUB" per collegare le cuffie a pagina 1 di questo documento